


ディスプレイ



① デコーダー表示

② 入力信号表示

③ インフォメーションディスプレイ

④ 主音量表示

⑤ スリープタイマー表示

⑥ ミュート表示

⑦ Audyssey®表示

AUDYSSEY
MULTEQ
DYN VOL

“MultEQ®”、
“Dynamic EQ®”および
“Dynamic Volume®”の設定
が“オン”のとき

AUDYSSEY
MULTEQ
DYN EQ

“MultEQ®”および
“Dynamic EQ®”の設定が
“オン”、“Dynamic Volume®”
の設定が“オフ”のとき

AUDYSSEY
MULTEQ

“MultEQ®”の設定が
“オン”、“Dynamic EQ®”およ
び“Dynamic Volume®”の設
定が“オフ”のとき

⑧ サラウンドバック表示

⑨ 入力モード表示

⑩ RESTORER表示

⑪ HDMI表示

⑫ チューナー受信モード表示

STEREO: FM モードで、アナログステ
レオ放送を受信したときに点
灯します。

TUNED: 放送を受信したときに点灯し
ます。

AUTO: オートチューニングモードの
ときに点灯します。